

電気用品安全法新基準対応

鉄骨黒皮剥がし機

ローラーサンダー



▼ 純正替え砥石



ローラーサンダー用
TRBTイシ

寸法 95×50×74
最高使用回転数 1300m/min

AT-60B



詳細はこちら Youtube

ローラーサンダー

AT-60B

反転機能で両面・隅まで
キッチリ研削！



細軸ボディ (φ56) で
握り易さ向上！

穴開きゴムコンタクトで
振動を軽減！

実績のGC砥粒で食付力抜群
300H形鋼両面剥離20本以上！^(※1)

モータートルクバランスの改善により、
省エネ&駆動部品の耐久性が向上！

不定形分割砥石ブロックが、
切粉と熱を逃して目詰りなし！

製品仕様

使用電源	単相交流 100V 50/60Hz
電動機	単相交流直巻整流子電動機
定格電流	7.6A
無負荷回転数	4,400min ⁻¹
重量	4.1kg
外形寸法	390mm(全長) × 120mm(全幅) × 170mm(全高)
電源コード	2.5m
使用砥石	TRB 砥石 (φ95 × φ74 × w50)
付属品	TRB 砥石 × 1、L型六角レンチ 6mm × 1

注) 仕様は予告なく変更する事があります。

すべり試験データ (参考値)

ボルト締結軸力 (Ton/f)		すべり加重 (Ton/f)	すべり係数
個々の 測定値平均	総和 (一体平均)		
19.5	156.1	77.8	0.498

※1: 弊社試験データによる。

コスト比較

	オフセット砥石	TRB 砥石
作業時間	35分	7分
コスト (諸経費込み)	10,000円	5,600円

弊社標準作業にて比較。

500%UP
44%OUT

 **株式会社 エアテック ジャパン**

(篠崎事業所) 〒1133-0061 東京都江戸川区篠崎町4丁目18番25号
営業本部 TEL: 03-6638-7620 FAX: 03-6638-7561
江戸川工場 TEL: 03-6638-7560 FAX: 03-6638-7561